

Gefeliciteerd

met je wasdroger van Het Goed

het
goed

Omdat we graag willen dat je zo lang mogelijk plezier hebt van de wasdroger geven we je hier wat tips en advies voor het gebruik en onderhoud van jouw wasdroger. Lees deze tips goed!



Vervoeren van de wasdroger

De beste manier om een wasdroger te vervoeren is om hem rechtop te vervoeren in een busje of bestelwagen. Wordt hij vervoerd op een aanhanger, controleer dan bij thuiskomst of er geen delen losgeraakt zijn tijdens het vervoer (door bijvoorbeeld drempels of hobbelige wegen kunnen slangen of andere onderdelen loskomen). Ook is het belangrijk dat de wasdroger rechtop wordt vervoerd op bijvoorbeeld een trap. Til hem nooit 'op zijn kop' naar boven. Er kan dan namelijk water over de printplaat heen lekken waardoor hij later kortsluiting kan veroorzaken, ook hangt dan de trommel op de kop.

Plaatsen van de wasdroger

- Zorg dat er voldoende plek vrij is op de plaats waar je de machine wilt plaatsen.
- De wasdroger moet vorstvrij staan.
- Ook is het belangrijk dat de wasdroger waterpas staat. Heb je geen waterpas in huis, download er dan één als App op je mobiele telefoon. Om de wasdroger perfect waterpas te plaatsen kun je de pootjes in- of uitdraaien tot het gewenste effect.

Aansluiten van de wasdroger

- Zet de wasdroger op een stabiel horizontaal vlak en waterpas met de stelpootjes die zich aan de onderzijde bevinden, om trillingen en geluid te beperken.
- Zet de wasdroger op een schone plaats waar geen vuil en stof kan ophopen.
- Houdt het afvoerrooster voor de warme lucht vrij.
- Plaats de wasdroger niet op hoogpolig tapijt. Er moet voldoende ruimte zijn om de warmte af te voeren.
- Draag er zorg voor dat de ruimte goed wordt geventileerd waar de wasdroger zich bevindt om de droger zo efficiënt mogelijk te laten werken.
- Zorg ervoor dat de wasdroger zich in een ruimte bevindt waar de temperatuur minimaal 5 graden is en maximaal 35 graden.
- Lees de gebruikershandleiding, deze is gratis te downloaden via het internet.

Onderhoud wasdroger

Je wilt zo lang mogelijk plezier van je wasdroger, daarom is het belangrijk volgende zaken aan de machine uit te voeren.

- Reinig het pluizenfilter na iedere droogbeurt! Schoonmaken onder de kraan werkt het beste. Droog het filter wel af voordat je het terugplaatst in de wasdroger.
- Leeg na ieder droogbeurt de condens bak. Als de wasdroger op een waterafvoer is aangesloten, is dit niet nodig.
- De condensor of warmtewisselaar van een condens droger reinig je het beste eens per maand. De pluizen kun je verwijderen met een stofzuiger. Spoel hem vervolgens af met water. Bij een warmtepompdroger reinig je het filter bij de condensor na elke 5 droogbeurten. Dit is niet nodig bij een warmtepompdroger met een zelfreinigende condensor.
- De binnen- en buitenkant van de droger kun je reinigen met water of een mild reinigingsmiddel. Vergeet ook de droogsensor niet aan de binnen-zijde van de trommel!

Wij wensen je namens Het Goed veel plezier met je wasdroger.