

Gefeliciteerd

met je wasmachine van Het Goed

het
goed

Omdat we graag willen dat je zo lang mogelijk plezier hebt van de wasmachine geven we je hier wat tips en advies voor het gebruik en onderhoud van jouw wasmachine. Lees deze tips goed!



Vervoeren van de wasmachine

De beste manier om een wasmachine te vervoeren is om hem rechtop te vervoeren in een busje of bestelwagen. Wordt hij vervoerd op een aanhanger, controleer dan bij thuiskomst of er geen delen losgeraakt zijn tijdens het vervoer (door bijvoorbeeld drempels of hobbelige wegen kunnen slangen of andere onderdelen loskomen). Ook is het belangrijk dat de wasmachine rechtop wordt vervoerd op bijvoorbeeld een trap. Til hem nooit 'op zijn kop' naar boven. Er kan dan namelijk water over de printplaat heen lekken waardoor hij later kortsluiting kan veroorzaken, ook hangt dan de trommel op de kop.

Plaatsen van de wasmachine

- Zorg dat er voldoende plek vrij is op de plaats waar je de machine wilt plaatsen.
- De wasmachine moet vorstvrij staan.
- De wasmachine heeft een stevige ondergrond nodig om op te staan. Dus geen houten vloer of onregelmatige vloer of zachte vloerbedekking. Een betonnen vloer is het meest ideale.
- Ook is het belangrijk dat de machine waterpas staat. Heb je geen waterpas in huis, download er dan een als App op je mobiele telefoon.

Om de machine perfect waterpas te plaatsen kun je de pootjes in- of uitdraaien tot het gewenste effect.

Aansluiten van de wasmachine

- Sluit de watertoevoerslang aan op de wasmachine en op de wasmachinekraan. Check of er geen water lekt en of de waterkraan niet verkalkt is. Controleer ook het filter onderin (achter klepje) of deze goed dicht zit.
- Zet de machine bijna op zijn plek. Sluit de afvoerslang aan op de wasmachine en stop het uiteinde in de afvoerbuys. Gebruik hiervoor eventueel een bochtje, zodat de slang niet uit de afvoer kan springen, slang ook niet verder dan 15 cm in de afvoer steken om hevelen te voorkomen.
- Sluit de wasmachine aan op een geaard stopcontact en zet de wasmachine op zijn definitieve plek. Let hierbij op dat hij waterpas staat en met 4 pootjes stevig op de grond.
- Lees de gebruikershandleiding, deze is gratis te downloaden via het internet.

Onderhoud wasmachine

Je wilt zo lang mogelijk plezier hebben van je wasmachine, daarom is het belangrijk volgende zaken aan de machine uit te voeren.

- Was 1 x per week op 95 graden.
- Controleer naar iedere wasbeurt de filterpomp op ongewenste voorwerpen.
- Gebruik niet te veel wasmiddel.
- Laat de deur na iedere wasbeurt minimaal op een kier openstaan.
- Maak de wasmiddellade met regelmaat schoon.
- Maak de manchet met regelmaat schoon hier hoopt zich regelmatig vuil op.

Wij wensen je namens Het Goed veel plezier met je wasmachine.